

ASCII Table

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	BS	CAN	(8	H	X	h	x
9	HT	EM)	9	I	Y	i	y
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	VT	ESC	+	;	K	[k	{
C	FF	FS	,	<	L	¥	l	
D	CR	GS	-	=	M]	m	}
E	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

< COME CONNETTERE >

Caricare il lettore al
100% tramite il cavetto USB

1) Premere il pulsante per 10
Secondi finché il LED non inizia
a lampeggiare velocemente.

2) Effettuare l'associazione
Bluetooth (BT-Scan XX)
usando il PIN "0000"

Programming

BT Scanner

Quick Guide

< ATTENZIONE >

Il manuale contiene numerosi codici
di programmazione che se letti
senza motivo possono modificare
l'interfaccia di comunicazione.
Modificando i parametri il lettore
perderebbe la configurazione
Plug&Play di fabbrica (come
Tastiera Bluetooth) con
conseguente mancata
comunicazione con il PC III

NON VARIARE LA CONFIGURAZIONE !

Ver:1.00

BT Mode Selection



Start Configuration



HID



SPP



USB



Transmit Setting

Set All Default



Start Configuration



Set All Default



End Configuration

Version



Show Version

Change BT Device Name



Start Configuration



Device Name



Transmit Setting

Set Sleep Mode



Start Configuration



None



1 Min



5 Min



30 Min



60 Min



Transmit Setting

APPENDIX A — ASCII CODE



0



9



1



A



2



B



3



C



4



D



5



E



6



F



7



Y



8



N